


## Інструкція по збірці виробу

- Встановити (поз.1) на (поз.А,Б,В,Г) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.А) с (поз.Д,Е,И) за допомогою (поз.4).
- З'єднати (поз.Б) с (поз.Д,Е,И) за допомогою (поз.4).
- З'єднати (поз.В) с (поз.Д,Е,И) за допомогою (поз.4).
- З'єднати (поз.Г) с (поз.Д,Е,И) за допомогою (поз.4).
- З'єднати (поз.О) с (поз.Д,Е) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.П) с (поз.Ж,З) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.Н) с (поз.Б,В) за допомогою (поз.3).
- З'єднати (поз.Р) с (поз.Б,В) за допомогою (поз.3).
- З'єднати (поз.3) с (поз.Т) за допомогою (поз.2,6).
- З'єднати (поз.У) с (поз.Т) за допомогою (поз.2,6).
- З'єднати (поз.У) с (поз.3) за допомогою (поз.2,7).
- З'єднати (поз.3) с (поз.Р) за допомогою (поз.2,7) раніше встановивши її між (поз.Б,В).

## Інструкция по сборке изделия

- Установить (поз.1) на (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.А) с (поз.Д,Е,И) при помощи (поз.4).
- Соединить (поз.Б) с (поз.Д,Е,И) при помощи (поз.4).
- Соединить (поз.В) с (поз.Д,Е,И) при помощи (поз.4).
- Соединить (поз.Г) с (поз.Д,Е,И) при помощи (поз.4).
- Соединить (поз.О) с (поз.Д,Е) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.П) с (поз.Ж,З) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.Н) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
- Соединить (поз.Р) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
- Соединить (поз.С) с (поз.Т) при помощи (поз.2,6).
- Соединить (поз.У) с (поз.Т) при помощи (поз.2,6).
- Соединить (поз.У) с (поз.С) при помощи (поз.2,7).
- Соединить (поз.С) с (поз.Р) при помощи (поз.2,7) ранее установив ее между (поз.Б,В).

## Імператор



**Изготовитель имеет право на конструктивные изменения**

### 1. Загальні правила складання.

- Згідно з інструкцією по збірці вибрать потрібні елементи конструкції.
- В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканті, попередньо смазані клесем. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- При монтажі задніх стінок і донишок відкинливих ящиков потрібно витримати однакову діагональ (A=B) як показано на рис.

### 1. Общие правила сборки.

- Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм акуратно забить шканты, предварительно смазанные клесем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- При монтаже задних стенок и донишок выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (A=B) как показано на рис.

### Перелік частин та їх розміри

поз.	найменування	кількість	поз.	наименование	кол-во
А	боковина	820x460=1	А	боковина	820x460=1
Б	боковина	820x460=1	Б	боковина	820x460=1
В	боковина	820x460=1	В	боковина	820x460=1
Г	боковина	820x460=1	Г	боковина	820x460=1
Д	царга	570x150=1	Д	царга	570x150=1
Е	царга	570x150=1	Е	царга	570x150=1
Ж	царга	970x150=1	Ж	царга	970x150=1
З	царга	970x150=1	З	царга	970x150=1
И	спинка	570x400=1	И	спинка	570x400=1
К	спинка	970x400=1	К	спинка	970x400=1
Л	крышка	565x350=1	Л	крышка	565x350=1
М	крышка	965x350=1	М	крышка	965x350=1
Н	Сидушка кутова	370x370=1	Н	Сидушка угловая	370x370=1
О	дно ДВП	570x250=1	О	дно ДВП	570x250=1
П	дно ДВП	970x250=1	П	дно ДВП	970x250=1
Р	планка	320x80=2	Р	планка	320x80=2
С	спинка кутова	650x400=1	С	спинка угловая	650x400=1
Т	косынка	330x250=1	Т	косынка	330x250=1
У	полка кутова	500x500=1	У	полка угловая	500x500=1

### Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	боковина	820x460=1
Б	боковина	820x460=1
В	боковина	820x460=1
Г	боковина	820x460=1
Д	царга	570x150=1
Е	царга	570x150=1
Ж	царга	970x150=1
З	царга	970x150=1
И	спинка	570x400=1
К	спинка	970x400=1
Л	крышка	565x350=1
М	крышка	965x350=1
Н	Сидушка угловая	370x370=1
О	дно ДВП	570x250=1
П	дно ДВП	970x250=1
Р	планка	320x80=2
С	спинка угловая	650x400=1
Т	косынка	330x250=1
У	полка угловая	500x500=1

### Список фурнітури

№	найменування	кількість	№	наименование	кол-во
1	ніжка	8	1	ножка	8
2	шуруп 3,5x16	78	2	шуруп 3,5x16	78
3	болт М-8	8	3	болт М-8	8
4	конфірмат	24	4	конфірмат	24
5	петля нарезна.	4	5	петля нарезна.	4
6	уголок пластик	4	6	уголок пластик	4
7	уголок метал	6	7	уголок метал	6

### Список фурнитуры

Монтаж петли  
нарезной к  
сидушкам и  
царгам

